

Technical Service Data Sheet

アルミニウム用脱脂洗浄剤

エスクリーン AL - 13

S - CLEAN AL - 13

エスクリーン AL - 13は、アルミニウム、亜鉛、銅及びその合金の脱脂洗浄剤です。
プレス加工後の油脂類及びバフカスの除去に優れています。

< 特 徴 >

無エッチングタイプの為、アルミニウム表面光沢が失われません。

< 性 状 >

アルカリ性透明液体

< 処理条件 >

濃 度 : 50 ~ 100g/L
温 度 : 40 ~ 70
時 間 : 3 ~ 15分

製品を揺動させると洗浄力が向上し、超音波洗浄機を併用しますとバフカスの除去により効果的です。

< 処理液試験方法 >

処理液10mlをホールピペットで採取し、プロモチモールブルー指示薬を3~5滴加え
0.1N塩酸で滴定し、液の色が青色から黄色に変わる点を終点とします。
処理液濃度は下記の式によって算出して下さい。

$$\text{エスクリーンAL - 13濃度(g/L)} = 0.1\text{N塩酸滴定量(ml)} \times 9.2$$

長期間処理した場合、処理液中に多量の油脂類及び汚物が蓄積し、条件範囲の濃度であっても脱脂力が低下します。その場合は処理液を更新して下さい。



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 10
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784
支店：滋賀 営業所：鹿児島・東大阪

Technical Service Data Sheet

< 注意事項 >

- ・ 使用液はアルカリ性ですので、ご使用時には保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用し眼・皮膚への接触は避けて下さい。
- ・ 眼に入った場合、直ちに清浄な流水で瞼を指で開きながら15分以上洗眼し、医師による処置を受けて下さい。
- ・ 皮膚等に付着した場合は、直ちに衣類を脱がせ、付着部を多量の水で十分に洗い流し、医師による処置を受けて下さい。
- ・ 飲み込んだ場合は、水で口の中を洗わせただ後、牛乳を飲ませて、医師による処置を受けて下さい。
- ・ 保管は必ず密栓をして直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。

< 廃液処理 >

産業廃棄物業者に委託するか、水で希薄な溶液とし、酸で中和処理を行い、油分・沈殿生成物を分離します。上澄み液をpH5.8～8.6に調製し、BOD、CODを考慮して希釈排水して下さい。

< 荷 姿 >

エスクリンAL - 13

20Kg

石油缶

