

Technical Service Data Sheet

超音波洗浄装置併用 洗浄剤

エスクリーン W - 3000

S - CLEAN W - 3000

エスクリーンW - 3000は、光学レンズ、液晶硝子基板の超音波洗浄装置併用の洗浄剤です。指紋はもちろん、液晶セルの液晶除去に優れた洗浄効果を示します。また、頑固なバフカスも簡単に取り除く事ができます。

< 性 状 >

アルカリ性 淡黄色 液体
pH 12.4

< 処理条件 >

処理濃度 : 原液 ~ 5倍希釈液
処理温度 : 常温 ~ 50
処理時間 : 3 ~ 5分

洗浄の濃度、温度、時間は処理物の汚れ具合により適宜調整して下さい。

< 注意事項 >

- ・ 使用液はアルカリ性ですので、ご使用時には保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用し眼・皮膚への接触を避けて下さい。
- ・ 眼に入った場合は、直ちに清浄な流水で瞼を指で開きながら15分以上洗眼し、必ず医師による処置を受けて下さい。
- ・ 皮膚等に付着した場合は、直ちに衣類を脱がせ、付着部を多量の水で十分に洗い流し、医師による処置を受けて下さい。
- ・ 飲み込んだ場合は水で口の中を洗わせた後、牛乳を飲ませて、速やかに医師の処置を受けて下さい。
- ・ 保管は必ず密栓をして直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管して下さい。

< 廃液処理 >

産業廃棄物業者に委託するか、水で希薄な溶液とし、酸（希硫酸、希塩酸等）で中和します。沈殿生成物を分離し、多量の水で希釈しBOD、CODを考慮して放流して下さい。スラッジは産業廃棄物業者に委託して下さい。

< 荷 姿 >

エスクリーンW - 3000 20kg バッグインボックス



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町10
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784
支店：滋賀 営業所：鹿児島・東大阪