

# Technical Service Data Sheet

超音波洗浄装置併用 洗浄剤

## エスクリーン W-3000L

S-CLEAN W-3000L

エスクリーン W-3000Lは、光学レンズ、液晶硝子基板の超音波洗浄装置併用の洗浄剤です。指紋はもちろん、液晶セルの液晶除去に優れた洗浄効果を示します。また、頑固なバフカスも簡単に取り除くことができます。

### <性状>

アルカリ性 淡黄色 液体  
pH 12.4

### <処理条件>

処理濃度 : 原液～5倍希釈液  
処理温度 : 常温～50℃  
処理時間 : 3～5分

※洗浄の濃度、温度、時間は処理物の汚れ具合により適宜調整して下さい。

### <注意事項>

- ・ 使用液はアルカリ性ですので、ご使用時には保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用し眼・皮膚への接触を避けて下さい。
- ・ 眼に入った場合は、直ちに清浄な流水で瞼を指で開きながら15分以上洗眼し、必ず医師による処置を受けて下さい。
- ・ 皮膚等に付着した場合は、直ちに衣類を脱がせ、付着部を多量の水で十分に洗い流し、医師による処置を受けて下さい。
- ・ 飲み込んだ場合は水で口の中を洗わせ、牛乳を飲ませて、速やかに医師の処置を受けて下さい。
- ・ 保管は必ず密栓をして直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管して下さい。

### <廃液処理>

使用済みの薬液は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。水洗水は、酸（希硫酸、希塩酸等）で中和して沈殿生成物を分離し、多量の水で希釈しBOD、CODを考慮して放流して下さい。スラッジは、産業廃棄物として処理して下さい。

### <荷姿>

エスクリーン W-3000L 20kg バッグインボックス



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町10  
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784  
支店：滋賀 営業所：鹿児島・東大阪